

FRANÇAIS

Plus d'informations:
<http://service.admonter.at>

Admonter 
NATURE'S FAVOURITE DESIGNER



INSTRUCTIONS POUR ENTRETIEN

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



NETTOYAGE ET ENTRETIEN - CONDITION DE BASE



Avant toute activité d'entretien il faut libérer le parquet de la poussière et des saletés en le balayant ou en passant l'aspirateur. En cas de salissures en surface, il faut nettoyer le parquet avec Clean & Care. Bien secouer le bouteille avant l'usage et lessiver le parquet dans le sens de fibres avec une serpillière légèrement humide (Mélange: env. 100 ml de Clean & Care pour 10 l d'eau chaude). En cas de fortes salissures, nous recommandons un lessivage avec 2 seaux: 1 seau avec le Clean & Care dilué et 1 seau d'eau claire. Le seau d'eau claire permet de recueillir les salissures de la serpillière avant d'être replongée dans le seau de produit d'entretien. Bien laisser sécher le parquet avant d'autres activités d'entretien.

FINITION EASY CARE

Déjà livré avec une couche supplémentaire - **Premier entretien pas nécessaire!**

NETTOYAGE (HUILAGE DE FIN DE CHANTIER) - HUILE NAT.

Selon l'usure et le trafic, les parquets huilés doivent être traités avec l'huile de temps en temps.



Bien secouer l'huile d'entretien naturel et l'appliquer de façon homogène en utilisant un flacon usuel. Répartissez l'huile régulièrement avec une éponge ou un chiffon doux. (1 litre suffit pour environ 70 - 100 m²). La quantité peut varier à cause du comportement d'absorption différent du matériau naturel bois et il faut toujours vérifier la bonne imprégnation. Faites pénétrer à la main l'huile d'entretien en utilisant le feutre blanc dans le sens de fibres. Alternativement, on peut aussi utiliser une cirreuse pour traiter les grandes surfaces.

Poursuivre jusqu'à pénétration complète de l'huile. Eviter impérativement les salissures et les surfaces non traitées afin d'éviter des différences de brillance visible après séchage. Laisser sécher le parquet 24 heures environ en évitant toute humidité. Le séchage complet peut nécessiter env. 2 - 7 jours. Une aération courte et régulière combiné avec le chauffage au sol peut accélérer l'opération.

On peut marcher sur la surface pendant ce temps de séchage avec précaution notamment en recouvrant de cartons les zones de passages fréquents.

Lessiver à nouveau les parquets après 8 - 10 jours (pas avant) avec une serpillière très légèrement humide (avec quelques buchons de Clean & Care) pour permettre à la surface de durcir complètement.

Rincer à l'eau les chiffons imprégnés d'huile et les laisser sécher à l'air libre (risque d'inflammation).

FINITION HUILÉE UV (RECOMMANDÉE)



Mélanger 10 litres d'eau tiède environ à 100 ml d'Admonter Clean & Care et lessiver le parquet dans le sens des fibres en humectant très légèrement. Bien secouer avant l'utilisation. La surface peut être lustrée après séchage (30 minutes). Pour des finitions brossées nous recommandons l'entretien initial avec l'huile d'entretien. (Voir l'entretien finition huilée naturelle).

FINITION VERNIE (RECOMMANDÉE)

Nettoyer le parquet après la pose avec Clean & Care (10 litres d'eau tiède à 100 ml Clean & Care). Après séchage on peut lustrer le parquet avec un chiffon doux ou un feutre blanc.

NETTOYAGE RÉGULIERS



Mélanger 10 litre d'eau tiède avec environ 100 ml Admonter Clean & Care naturel (bien secouer avant l'utilisation) et lessiver le parquet dans le sens des fibres en humectant très légèrement. La quantité de Clean & Care dépend de l'encrassement. Spécialement si le parquet a perdu son intensité de couleur et son apparence est terne, on peut utiliser jusqu'à 250 ml de Clean & Care. Pour une meilleure brillance on peut lustrer le parquet avec un feutre blanc* ou un chiffon doux. En cas de fortes salissures, nous recommandons un lessivage avec 2 seaux: 1 seau avec le Clean & Care dilué et 1 seau d'eau claire.

Recommandation concernant la fréquence de nettoyage: lieu privé tous les 2 - 4 semaines, lieu public tous les 1 - 2 semaines.

Attention: Concernant l'entretien du parquet des zones à fort trafic référez-vous à nos instructions spécifiques.

* Couleur des coussinets selon fourniture des produits 3M

ATTENTION

- Pour le nettoyage et les soins dans le secteur du marché, s'il vous plaît vous référer à notre information distinct!
- Rénovations et réparations doivent être réalisées uniquement par un spécialiste!

FRANÇAIS

Plus d'informations:

www.admonter.eu/fr/downloads

Admonter 
NATURE'S FAVOURITE DESIGNER



PLUS D'INFORMATIONS

www.admonter.eu

ADMONTER

Holzindustrie AG
8911 Admont - Austria

info@admonter.at
www.admonter.eu